


HTC One

快速入门指南

安装、使用产品前
应阅读使用说明



htc

体验、使用设备前，请仔细阅读以下内容

电池充电

当您从包装盒中取出设备时，电池尚未充满电。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

重要提醒

为提高用户体验并且根据运营商定制要求，设备已预装若干应用程序，预装的应用程序无法卸载。请登录 <http://www.htc.com/cn/> 查询各机型预装应用程序清单。

设备上部分应用程序需要使用网络连接，从而可能产生数据费用。因此，请在开始使用设备前咨询您的网络运营商以了解资费信息。

漫游时访问数据服务可能产生高额费用。在启用数据漫游前，请先向您的网络运营商咨询数据漫游资费情况。

本指南中的描述以设备简体中文版本及其默认设置为基础。

本指南中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。

本指南中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际不符。

对于本指南中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本指南而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不负赔偿责任。所有信息均依“原状”提供，不提供任何担保且可能随时更改，恕不事先通知。


版本：第一版。请访问 www.htc.com/cn/support/ 获取完整的用户指南、快速入门指南的最新版本及其他帮助信息。您也可以在设备的**使用攻略**应用程序中下载查看更为详细的使用帮助。

目录


认识您的设备	4
安装和准备	5
开机和关机	7
主屏幕	8
休眠模式	9
通知面板	10
开启和关闭应用程序	10
个性化设置	11
输入和编辑文本	12
新增联系人	14
通信	14
连接网络	15
使用 NFC 功能	17
使用 HTC Sync Manager	17
账户与同步	18
相机	19
图片和视频	20
聆听音乐	20
设置	21

认识您的设备

正面示意图



背面示意图




1. 闪光灯
2. 背盖
3. 主摄像头
(400万 超像素)

安装和准备


打开背盖

1. 确认设备电源已关闭。
2. 如图所示，将设备侧面的背盖卡锁向上推动，按图示箭头方向打开背盖。
3. 打开背盖至一定角度后，将其取下。




安装背盖

1. 如图一，将背盖上的卡钩扣入设备背面对应的卡口。
2. 如图二，转动背盖将其扣合。确认背盖卡锁回到关闭位置（靠下）。



图一




图二

安装 UIM/SIM 卡

本设备使用 microUIM/microSIM 卡。

1. 确认设备电源已关闭，打开设备背盖。
2. 将中国电信 UIM 卡置入卡槽一，将 SIM 卡置入卡槽二。在插入 UIM/SIM 卡时，请确保其金属触点面朝下、截角朝内。
3. 将 UIM/SIM 卡完全推入卡槽，直至卡入到位。




取出 UIM/SIM 卡


1. 确认设备电源已关闭，打开设备背盖。
2. 轻按 UIM/SIM 卡使其从卡槽中弹出，再完全取出。

安装存储卡

1. 打开设备背盖。
2. 将存储卡金属触点面朝下插入插槽，直至卡入到位。



取出存储卡

1. 从主屏幕，点击  → 设置。
2. 点击**存储**→**卸载存储卡**。
3. 打开设备背盖，轻按存储卡使其从插槽中弹出，再完全取出。

为电池充电

建议在开启并开始使用设备前，先为电池充电。

1. 将 USB 数据线的 micro-USB 接头插入设备的 micro-USB 接口中。
2. 将 USB 数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。



注意：为了安全起见，电池过热时充电将会停止。

开机和关机

首次开机并进行设置

1. 按住**电源键**直到您感觉设备开始振动。
2. 第一次打开设备时，系统会提示您进行设置，选择系统语言后，点击**开始**。
3. 设置互联网访问方式，点击**下一步**，您可以选择如何设置新设备：
 - 选择**从头开始设置**，使用 HTC **轻松上手**通过电脑设置新设备。
 - 选择**还原、传输或导入内容**，使用 HTC **传输工具**传输旧手机中支持的内容到新设备，从 HTC **备份**还原内容，或应用您已有的 HTC **轻松上手**设置。
4. 继续设置账户，选择是否自动同步数据、每天备份手机等。
5. 在设置的最后为您的设备命名，点击**结束**。



注意：对于一些需要网络连接的功能，如基于位置的服务和自动同步在线账户等，您的网络运营商可能会收取额外的数据费用。您后续可在设置中启用或禁用这些功能。

关机


1. 若屏幕已锁定，请先解锁设备。
2. 长按**电源键**直至弹出**手机选项菜单**，点击**关机**。

主屏幕

主屏幕为扩展屏幕，可通过在屏幕上左右滑动来显示不同的界面。点击**首页键**可返回首页界面。



资讯视图

首次开机并进行设置后，首页界面为资讯视图，其中汇聚了各种新鲜资讯。在设置了资讯来源等内容后，您可以在资讯视图中：


- 点击一个图块查看详情，并进行更多操作；
- 点击**首页键**回到资讯视图顶部（首页界面为资讯视图时可用）；
- 从顶部向下拉动屏幕以手动更新资讯流；
- 点击  → **主题和服务**，选择设置要订阅的资讯来源等。

设置首页界面

您可以将任意主屏幕界面设置为首页。

1. 从主屏幕，点击  → **设置** → **个性化设置** → **自定义主屏幕**。
2. 长按您想要设置为首页的主屏幕缩略图，将其拖曳到**设置为首页界面按钮**。首页界面的缩略图下方将显示  标识。

添加或删除主屏幕界面

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 个性化设置 → 自定义主屏幕。
2. 您可以：
 - 长按想要删除的主屏幕缩略图，将其拖曳到删除按钮（若此按钮为激活状态）以删除该主屏幕界面。
 - 点击添加面板按钮（若此按钮为激活状态），添加主屏幕界面。



提示：资讯视图屏幕无法删除；您最多可以使用 5 个主屏幕界面。

休眠模式

休眠模式可在屏幕关闭时使设备处于低功耗状态，以节省电池电量。

开启和关闭休眠模式

- 按**电源键**以暂时关闭屏幕，设备即切换到休眠模式；设备默认设置在空闲一定时间后，自动进入休眠模式。
- 要手动唤醒设备，请按**电源键**。此时您需将屏幕解锁。



提示：有来电、闹钟通知时，设备会自动唤醒。

将屏幕解锁

想要解锁屏幕，您可以：

- 用手指在锁屏界面空白处向上滑动。
- 将锁屏图标或时钟图标向上拖动。



提示：

- 有来电时，向上拖曳  或  可接听或拒接来电。
- 如果设置了活动、闹钟提醒，您可将  或  向上拖动来延迟或关闭活动、闹钟提醒。


从锁屏界面打开应用程序

在锁屏界面中，将应用程序图标向上拖动，则可将屏幕解锁，并直接进入该应用程序。


通知面板

系统状态栏会显示系统当前的通知（如未读短信、未接电话等）。您可在收到新通知时，打开通知面板查看信息、提醒或活动通知等。

如欲打开通知面板，请按住屏幕顶端的状态栏，向下拖动弹出的下拉框。

在通知面板，点击相应的按钮开启或关闭 WLAN、蓝牙等功能；从通知面板点击 ，可进入全部设置菜单。

**开启和关闭应用程序****打开应用程序**

- 滑动主屏幕，点击想要打开的应用程序。
- 从主屏幕点击 ，在全部应用程序视图执行更多操作。

关闭应用程序

点击**返回键**，关闭程序。部分应用程序可能会使用不同的关闭方式。


切换最近使用的应用程序

1. 双击**首页键**，打开最近使用的应用程序界面。
2. 点击应用程序缩略图进入相应的应用程序。

个性化设置


您可以按照自己的喜好来个性化您的设备。


个性化显示和声音风格

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 个性化设置。
2. 在**显示**下，您可以：
 - 根据需要使用需要变更壁纸和锁定屏幕风格。
 - 自定义主屏幕，在主屏幕上增加小插件、应用程序和快捷方式。
3. 在**声音**下，您可通过变更铃声、通知音和闹钟让设备声音个性化。

新建文件夹并在文件夹中新增项目


在全部应用程序视图中，您可将多个应用程序放在一个文件夹内，以便管理和使用。

1. 从主屏幕，点击  进入全部应用程序视图。
2. 长按一个应用程序图标，将其拖曳到另一个应用程序图标上，即可创建一个包含这两个应用程序的文件夹。
3. 长按其他应用程序图标，拖曳到文件夹上方，即可在文件夹中新增更多项目。



自定义启动栏

您可将需要经常使用的应用程序替换到屏幕底部的启动栏中。

1. 从主屏幕，点击  进入全部应用程序视图。
2. 按住启动栏中要删除的应用程序图标，并将其拖曳到启动栏外。
3. 长按想要放置到启动栏中的应用程序图标，并将其拖曳到启动栏中的空白位置。




提示：锁定屏幕上的应用程序与启动栏相同。

输入和编辑文本

点击应用程序的文本框，屏幕键盘随即开启，您可以使用屏幕键盘进行文字输入。输入完毕后，可点击**返回键**关闭屏幕键盘。

认识键盘

根据所开启的应用程序，键盘的配置可能会有所不同。



1. 点击此键切换到数字和符号输入；长按此键切换到表情输入。
2. 点击此键可切换输入法。
3. 长按此键进入 HTC Sense Input 设置。

4. 空格键。点击此键插入空格或确认候选字。
5. 长按此键可进行语音输入。
6. 点击此键切换键盘类型。
7. 回车键。点击此键换行或确认当前操作。
8. 删除键。点击此键删除光标前的一个字符或选中的文字。




提示：输入文本时，将设备旋转为横向，键盘将自动切换为横向的全键盘或大尺寸键盘，让您轻松输入。

选取文字


1. 长按文本框中要选取的文字，直到出现如图所示的文字操作菜单。

2. 执行以下操作之一选取文字：

- 点击**全选**，选择文本框内所有内容。
- 拖动起始和结束标记选择文字，被选中的文字会高亮显示。



复制并粘贴文字

1. 选择了需要复制的文字之后，在文字操作菜单中点击**复制**或**剪切**，选取的文字将会复制到剪贴板中。
2. 在同一个或者其他的应用程序中，执行以下操作之一粘贴文字：
 - 长按文本框中的文字，直到出现文字操作菜单。选取想要被剪贴板中的内容覆盖的文字，点击**粘贴**。
 - 直接点击文本框中想要粘贴文字的位置，点击稍后弹出的**粘贴**选项；若未出现**粘贴**选项，点击光标标记可将其调出。



提示：部分应用程序可能会提供自己的文字选取或复制方式。

新增联系人

您可以使用多种方式在设备中新增联系人。

从旧手机导入联系人


使用 HTC 传输工具，您可以轻松将其他手机上的本地联系人导入到本机中。根据旧手机的型号，或许还可以导入日历和短信等内容。

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 传输内容。
2. 根据屏幕提示进行操作。

添加新联系人

1. 从主屏幕，点击  → 通讯录。
2. 点击  添加联系人。
3. 在各栏中输入联系人信息，点击保存。


导入 UIM/SIM 卡联系人

在联系人选项卡，点击  → 管理联系人 → 导入/导出联系人，选择从 UIM 卡导入或从 SIM 卡导入。

通信

使用智能拨号拨打电话

您可直接输入完整号码进行呼叫；也可以使用智能拨号功能搜索并筛选联系人或号码后，再拨打电话。





1. 从启动栏，点击 .
2. 在拨号界面，输入要拨打的号码或联系人姓名的前几位（拼音或字母）。随着您的输入，屏幕中会显示与之最匹配的联系人或号码。




提示：屏幕中也会同时显示与您的输入相匹配的其他联系人或号码的数量。点击该数字可查看所有匹配项的列表。

3. 点击想要的号码或联系人，再点击卡槽一或卡槽二拨打电话。
4. 如欲结束通话，点击结束通话。





发送信息

1. 从启动栏，点击 .
2. 点击  新建信息。
3. 添加收件人后，点击文本框输入信息内容。
4. 点击  或  可发送信息，或点击返回键将信息保存为草稿。

添加电子邮件账户

1. 从主屏幕，点击  → 邮件。
2. 选择邮件提供商后，根据屏幕提示输入电子邮件地址和密码等更多信息，完成添加电子邮件账户。

发送电子邮件


1. 在邮件应用程序，点击  新建邮件。
2. 添加收件人和主题，输入邮件内容。
3. 如欲添加附件，点击 ，再按照附件类型选择附件。
4. 点击  可发送邮件，或点击  → 保存将邮件保存为草稿。

连接网络

打开或关闭数据连接

关闭数据连接有助于延长电池使用时间，还可节省数据流量费用。但是在关闭数据连接后，您可能无法正常收到电子邮件、在线账户和其他已



同步信息的自动更新。

1. 从主屏幕，点击  → 设置。
2. 点击**数据连接**开/关按钮，可开启或关闭数据连接。



注意：无需使用移动网络时，请及时断开数据连接，以免产生额外的数据费用。

使用无线局域网




1. 从主屏幕，点击  → 设置 → WLAN。
2. 点击 **WLAN** 开/关按钮开启 WLAN，设备会搜索并显示可用的无线局域网。要手动扫描可用的无线网络，请点击  → 扫描。
3. 点击选择一个无线局域网。



提示：如需验证过程，请咨询网络管理员以获取验证方式。

4. 点击**连接**。设备连接到无线局域网后，屏幕状态栏中会显示  图标。


浏览网页


1. 从启动栏，点击 .
2. 点击地址栏，然后输入网址。在您输入的同时，屏幕中将显示与之匹配的网址的列表。
3. 直接点击列表中想要的网址；或输入完成后，点击地址栏旁的  开始访问。
4. 可通过在屏幕上向任一方向滑动，来浏览网页的其他区域；也可以通过多点触控功能缩放网页。
5. 点击  → **退出**可退出浏览。

使用 NFC 功能

近场通信（NFC）是一种无线数据连接技术，允许电子设备之间进行数据传输交换数据。

打开 NFC 功能

1. 从主屏幕，点击  → 设置，在无线和网络栏下点击更多。
2. 勾选 NFC 复选框即可开启 NFC 功能。



设备 NFC 侦测区如右图中阴影区域所示。若要使用 NFC 功能，请用设备的 NFC 侦测区扫描所需区域。

使用 HTC Sync Manager


HTC Sync Manager 可用于播放音乐、查看照片和视频等，还可用于在计算机与设备之间同步您的多媒体文件及 Outlook 联系人、日历等。



提示：在 HTC 网站有适用于本机型的 HTC Sync Manager 下载前，您可使用最新版本的 HTC Sync 在设备和计算机之间同步媒体文件和数据。



1. 请先从 HTC 网站 www.htc.com/cn/support/ 下载适用于本机型的同步软件安装包（HTC Sync Manager）至计算机。
2. 在计算机上运行软件安装包，按照屏幕提示进行安装。
3. 安装完成后，打开同步软件，并用 USB 数据线连接设备到计算机。

4. 待 HTC Sync Manager 识别设备后，根据提示进行设置并开始同步。

欲了解关于 HTC Sync Manager 的详细使用信息，请参照 HTC Sync Manager 帮助。（单击计算机上 HTC Sync Manager 窗口右上角的  图标，再单击帮助查看详细说明。）


账户与同步

添加在线账户

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 账户与同步。
2. 点击 ，然后点击要添加的账户类型。
3. 按照屏幕提示输入账户信息。

完成后，您的在线账户将会添加到**账户与同步**界面的列表中。根据您的配置账户的方式，新的信息可能会开始与设备同步。

启用或禁用自动同步



1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 账户与同步。
2. 点击**自动同步**的开/关按钮可启用或禁用**自动同步**，若启用自动同步，应用程序将使用账户设置中定义的同步计划。若禁用此选项，您需手动同步账户。




注意：启用自动同步后，网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

删除账户

您可从设备中删除账户和与之关联的所有信息。删除账户并不会从在线账户本身删除信息。系统预置的账户无法删除。

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 账户与同步。
2. 选择要删除的账户。
3. 在账户设置界面，点击  → 删除。

相机

使用相机功能拍摄照片和视频。从启动栏，点击 ，进入相机的取景界面。



点击设置闪光灯状态。





点击选择场景、进行相机设置等。



点击以在普通模式和 Zoe 模式间切换。



在此缩放控制列上滑动，可对拍摄对象进行逐步放大或缩小；点击  直接放到最大；点击  缩至实际大小。



点击为照片或视频设置特效。




点击拍摄照片。根据您选择的场景，长按此按钮可进行连拍或录制 GIF 动画。



点击拍摄视频。



提示：要切换主副摄像头，可在取景器界面进行以下操作：



- 点击  后，再点击副/主切换按钮。
- 横向握持设备时向上拉动屏幕底部或向下拉动屏幕顶部；纵向握持设备时向右拉动屏幕左侧或向左拉动屏幕右侧。

图片和视频

使用相册功能查看设备存储中的图片及视频。







1. 从主屏幕，点击  → 相册。
2. 点击  → 相册。
3. 选择需要打开的相册，再点击想要查看的图片或视频。



提示：查看图片或视频时，点击屏幕可显示或隐藏菜单栏。

聆听音乐

播放本地音乐

1. 从主屏幕，点击  → 音乐。
2. 点击  选择音乐类别，再选择想要播放的歌曲。
3. 在播放器界面，点击  或  可开始或暂停播放音乐；点击  或  可切换至正在播放列表中的下一首或上一首歌曲。
4. 点击屏幕上的图标，可进行以下操作：



切换到音乐全赏界面。



进行共享、设为铃声等操作。



按住进度条并拖动手指，可跳至歌曲的任意部分。



开启/关闭随机播放。



切换重复播放模式：重复全部、单曲循环、重复关闭。

设置

从主屏幕点击 → 设置，轻松设置并个性化您的设备。

无线和网络

飞行模式 开启或关闭飞行模式。

WLAN 设置无线局域网络连接。

蓝牙 设置蓝牙无线连接。

数据连接 进行移动网络设置。

国际漫游设置 进行网络选择、国际漫游设置等。

媒体输出 设置 HTC Media Link HD，将照片、视频等内容共享到高清电视上播放。

更多 了解设备使用情况，设置网络共享等。

个人

个性化设置 个性化设备的显示和声音风格。

账户与同步 管理在线账户，进行同步设置。

位置 开启或关闭位置服务，并进行相关设置。

安全 设置屏幕锁定、UIM/SIM 卡锁定等。

辅助功能 设置系统和服务的辅助功能。

备份和重置 进行数据备份、清除数据进行重置等。

传输内容 将旧手机的内容传输到本设备中。

设备	
显示、手势和按钮	进行屏幕亮度、字体大小、自动旋转屏幕等设置。
Beats Audio	设置 Beats Audio 开启或关闭。
声音	进行情景模式、来电铃声、通知音等声音设置。
呼叫	进行通话设置，如呼叫转移、呼叫限制设置等。
应用程序	管理应用程序，清除应用程序缓存等。
存储	查看设备存储的可用空间，创建更多空间等。
电源	查看电池的使用情况，设置快速启动等。
语言和键盘	进行系统语言、键盘和输入法设置等。
日期和时间	设置时区和时间格式等。
开发人员选项	进行 USB 调试等开发选项设置。
关于	<ul style="list-style-type: none"> • 设置系统软件更新选项； • 设置是否向 HTC 发送错误报告等； • 查看帮助，设置是否显示所有快速提示等； • 查看系统版本等软件信息； • 查看网络、设备信息、硬件信息、法律信息等。



注意：开启检查软件更新和/或告知 HTC 等功能后，网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

HTC 802d

cdma2000/GSM数字移动电话机

宏达通讯有限公司 HTC Communication Corp.

欢迎致电产品服务热线：400-821-8998

或登录 HTC 网站：htc.com

上海市浦东新区康桥镇新苗村 1000 号二楼南侧 邮编 201315

Copyright © 2013 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利



91H02304-00M Rev.A