

SHUGUO G1+ 快速使用指南

操作与安全

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请认真阅读并遵循所有安全信息。

1. 严禁用锐利物品触碰及重击手机显示屏，请勿故意将手机浸泡在深水里，以免破坏手机防水功能。
2. 请不要将电池放在高温环境下（高温会导致电池热量提升），否则可能会导致着火或爆炸。
3. 请将充电中的手机、充电器远离人身或其它易燃易爆物品，以免发生着火、爆炸或其它危险。
4. 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁炉和微波炉，否则可能会导致电路故障、着火或爆炸。
5. 请不要随意改装手机或擅自拆卸手机及配件，不当的改装或拆卸极易引发手机着火、爆炸，只有授权机构才可维修本手机。
6. 请勿使用非原厂标配型号的电池、充电器或配件。如果使用其它未经设备制造商认可的配件，可能违反本设备的保修条款，并导致安全事故。如需获取认可的配件信息，请与设备制造商或授权服务中心联系。
7. 请将手机、电池和充电器放在儿童触不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
8. 进行清洁和维护前，请先关机，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
9. 请按照当地规定处理本设备、电池及其它配件，不可将它们作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

系统更新安全

本手机通常执行授权的操作系统更新。请勿使用非官方或者第三方发布的系统升级，否则会使您的手机系统存在安全风险。

SHUGUO 数果


1

手机外观

欢迎选购和使用数果手机。
使用前请先熟悉您手机的接口和按键。



2



手机按键及功能

开始使用您的手机。
以下是手机按键功能，请您详细阅读。

按键	操作	功能
拍照键	手机灭屏+长按	点亮屏（带解锁）+进入相机应用界面
	手机亮屏+长按	直接进入相机应用界面
	Camera界面+短按	拍照
SOS	手机灭屏+长按	点亮屏（带解锁）+紧急呼叫号码112
	手机亮屏+长按	呼出紧急号码112
音量+	点按	通话或者媒体播放时增大音量，来电静音
	长按	通话或者媒体播放时快速调至最大音量
音量-	点按	通话或者媒体播放时减小音量
	长按	通话或者媒体播放时快速调至最小音量

3

按键	操作	功能
电源键	点按	亮屏、退出作用
	长按	进入关机界面
菜单键	点按	弹出菜单选项
拨号键	点按	进入拨号盘/拨出、接听电话
HOME键	点按	跳到DLE主屏界面
退格键	点按	返回/后退作用
挂断键	点按	锁屏、亮屏以及挂断电话
删除键	点按	编辑界面清除或删除作用
	长按	快速删除作用
导航键	点按	光标向上、下、左、右移动
	长按	下拉通知栏
确认键	点按	确认、进入某选项/界面
	长按	长按选项
组合键	音量下键+电源键	截取屏幕
	PTT (可选项)	手机灭屏+长按 手机亮屏+长按

4

安装

请按照以下图示正确安装手机。
注意：如要安装或取出SIM卡，请首先关闭手机并切断与手机连接的电源。



5



6

开关机

手机处于关机状态时，长按电源键开机；在手机开机状态下，长按电源键弹出选项菜单，选择“关机”。

锁定或解锁

在不操作手机一段时间之后即可以自动锁定键盘，按菜单键可以解锁，进入待机界面。
主菜单“设置>显示>休眠”中，设置屏幕自动锁定前的延迟时间；在“设置>安全>屏幕锁定方式”设置屏幕解锁方式。

状态栏

	手机信号强度
	WLAN网络信号强度
	已开启蓝牙功能
	表示当前电池电量
	表示当前处于振动模式
	表示当前处于飞行模式
	表示有提示信息

7

电话

拨号：在拨号盘中直接输入号码，选择相应的方式拨出电话；
接听：短按接听键即可；
拒接：短按挂断键即可。

通讯录

您可以在通讯录内储存联系人的姓名、电话号码。

信息

点击短信图标，发送短信或者彩信，也可以保存彩信中的图片、音频、视频等。

音乐

可选择歌曲、播放列表、专辑或艺术家来进行分类查看。在播放过程中，可以进行暂停/播放、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作。

相机

可进行拍照、摄像。

8

时钟

可以设置闹钟，使用倒计时、秒表等应用。

WLAN

您可以通过使用WLAN快速访问互联网并下载相关数据资料。打开WLAN并进行扫描。如果已开启WLAN，需要手动扫描查找可用的WLAN网络，点击列表中的一个网络进行连接；如果需要，输入网络密码等信息，然后点击连接。

提示：为了节省电池电量，请在不使用WLAN网络时将其关闭；如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了WLAN功能，手机将自动连接到之前连接过的可用的WLAN网络。

蓝牙

本功能是一种近距离无线通讯技术，可在近距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫描查找设备；点击搜索到的一个设备进行配对连接；如果需要，点击配对已建立与该设备的安全连接。
提示：您可以设置设备的可检测性，选择是否让附件的蓝牙设备可检测到。

录音机

可录制语音文件，对录音文件进行回放、删除等操作。

9

情景模式

您可用根据不同的使用环境设置相应的情景模式，也可以对其进行个性化设置等。

提示：界面长按#号可在情景模式间进行快速切换。

设置

可以对情景模式、显示、输入法等常用功能进行设置。

恢复出厂设置

清除手机上的所有数据。

为电池充电

1. 充电前请先检查手机及充电器。
2. 将充电器的充电接头插入手机充电接口中。
3. 将充电器的电源插头插入电源插座中。
4. 开始充电。无论在开机、关机状态，您都能进行充电。

开机状态下，状态栏电池强度图标显示充电符号表示正在充电，当电池强度图标满格显示且充电符号消失，电池电量百分比显示为100%表示电池充电已完成；关机状态下，屏幕正中间出现电池强度图标及充电符号表示充电已开始进行，当整个图标充满且充电符号消失，电池电量百分比显示为100%表示电池充电已完成。

特别说明：使用错误型号电池会有爆炸危险，用完的电池请务必投放到正式的垃圾箱。

10

配件

随机配件包含以下，以配合手机使用，其它配件请向销售商查询。

旅行充电器	×1
数据线	×1
电池后盖开锁片	×1
保修卡	×1
快速使用指南	×1
电池	×1
专用座充 (选配)	×1
耳机	×1

维护和保养

下列建议将帮助您更好的照顾您的手机：
请将手机与所有配件远离儿童能接触的地方。
请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。
请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的寿命，使塑胶老化并损坏电池。
请勿企图将机壳打开或手机解体，非专业的拆卸可能会导致机体损坏。
请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
请使用手机原装配件。
违反这些会导致保修失效。

警告：对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。

11

技术规范

重量：210g (带电池)
尺寸：133.6mm*62mm*24.8mm
电池：锂电池3900mAh
适用网络：全网通。手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。
说明：若涉及版本升级，不另行通知。本公司拥有对本用户指南的最终解释权。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕、显示灯）请以实物为准。

用户指南中图片仅供参考，请以实物为准！

非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. SAR <= 2.0
2. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

物质名称	有害有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ^{VI})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCBA电路板	X	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
配件	0	0	0	0	0	0

0：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

12

10	本产品的“环保使用期限”为10年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。
----	--

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外壳部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有毒物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，产品实际配置以装箱单为准。

13